明京電機株式会社 Rebooter Comparison

2026年4月6日現在

製品名		REBOOTER series						PoE BOOT	WATCH BOOT series		SIGNAGE REBOOTER	アメリカモデル WATCH BOOT	TIME BOOT series		POSE	BEADS	オプション価格(税別)
呼称型名		RSC-4NC-MT	RPC-4NCL	RPC-2NCPoE	RPC-5NCSi	RPC-2NC	RPC-5NC	nino PoE8M2	nino RPC-M2CS	L-zero RPC-M4LS	RPC-M4HSi	RPC-M5C-EA	mini RSC-MT4HS	RSC-MT8FS	SE10-8A7B1	SE10-B1	
標準価格(税別)		¥115,400	¥114,400	¥69,900	¥79,900	¥35,900	¥58,900	¥68,900	¥43,700	¥110,800	¥77,600	OPEN	¥110,800	¥161,900	¥97,400	¥32,900	
アウトレット	数	4	4	2	4	2	4	2	2	4	4	4	4	8		1	
	形状	2極平行接地型	2極平行接地型	2極平行接地型	2極平行接地型	2極平行型	2極平行接地型	2極平行型	2極平行型	2極平行接地型	2極平行接地型	2極平行接地型	2極平行接地型	2極平行接地型	—	2極平行型	
	抜け止め	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	
電源制御容量(W)		1500	1500	1050	1500	1000	1500	1050	1000	1500	1500	1440	1500	1500	—	1000	
COM(Serial)		D-sub9	D-sub9	—	D-sub9	—	D-sub9	—	—	RJ-45	D-sub9	—	D-sub9	D-sub9	—	—	
TELNETサーバー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
SSHサーバー		○ (OpenSSH8.1p.1)	○ (OpenSSH8.1p.1)	○ (OpenSSH8.1p.1)	○ (OpenSSH8.1p.1)	—	—	—	—	—	—	—	○ (OpenSSH5.1)	○ (OpenSSH5.1)	○	—	
シャットダウンスクリプト	Telnetクライアント	○	○	—	○	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○	—	
	SSHクライアント	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	
	PoEスクリプト[Telnet]	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
	PoE制御ポート数	—	—	8	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
多重ログイン可能		ガードタイム設定で○	ガードタイム設定で○	ガードタイム設定で○	ガードタイム設定で○	ガードタイム設定で○	ガードタイム設定で○	FW:1.30A以降,ガードタイム設定で○	FW:4.00A以降,ガードタイム設定で○	FW:1.30A以降,ガードタイム設定で○	FW:1.10A以降,ガードタイム設定で○	○	FW:1.10A以降,ガードタイム設定で○	FW:4.00A以降,ガードタイム設定で○	○	—	
	IPv6対応	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SNMP	v1 [SET, GET, TRAP]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
	v3 [SET, GET, TRAP]	○ [SETにて電源制御可]	○ [SETにて電源制御可]	○ [SETにて電源制御可]	○ [SETにて電源制御可]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
状態通知	MSRP	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	
	MPMP	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	○	○	○	—	
	Syslog	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	
ダイレクトWEBコマンド		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
リブーターへのSSL/TLSメール設定		○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
メール制御		○ [HTML,txt]	○ [HTML,txt]	○ [HTML,txt]	○ [HTML,txt]	○ [HTML,txt]	○ [HTML,txt]	○ [txt]	○ [txt]	○ [txt]	○ [txt]	○ [txt]	○ [txt]	○ [txt]	○ [txt]	—	
通知メール		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
デライブ通知メール機能		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	
MPMPによるコマンド制御		○	○	○	○	○	○	FW:1.30A以降, ○	FW:4.00A以降, ○	FW:1.30A以降, ○	FW:1.10A以降, ○	—	FW:1.10A以降, ○	FW:4.00A以降, ○	FW:1.30A以降, ○	—	
「電源管理クラウド365」との連携		○	○	○	FW:4.20A以降にて○	○	FW:4.20A以降にて○	FW:4.20A以降にて○	FW:4.20A以降にて○	FW:4.20A以降にて○	FW:4.20A以降にて○		FW:4.20A以降にて○	FW:4.20A以降にて○	—	—	
スケジュール		年間	週間	週間	週間	週間	週間	週間	週間	週間	週間	週間	年間	年間	年間	—	
内部カレンダー更新機能		○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
内部時計		○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	
UPS連携機能		○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	
接点	入力数	4	1[FW:4.30D以降でモード切替]	—	1[FW:4.30D以降でモード切	—	—	—	—	—	4	—	4	1	8	2	
	出力数	4(A×4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4(A×4)	1(A×1)	8(A×7, B×1)	—	
	接点入力：手動SWモード	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	連動制御	○[電源/接点出力]	○[電源]	—	FW:4.30D以降にて○[電源]	—	—	—	—	—	○[電源]	—	○[電源/接点出力]	○[電源/接点出力]	○[接点出力]	—	
Webによるバージョンアップ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	
監視	PING監視	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
	メール受信サーバ監視	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
	Port監視	○ (アウトレット制御)	○ (アウトレット制御)	○ (PoEポート&アウトレット)	○ (アウトレット制御)	○ (アウトレット制御)	○ (アウトレット制御)	○ (PoEハブ給電ポート制御)	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ハートビート監視[監視ポート数]	4[Sh→Re可]	4[Sh→Re可]	1	4[Sh→Re可]	1	1	1	1	1	4[Sh→Re可]	1	1	1	—	—	
	温度監視	○	○	—	○	—	○	—	—	○	○	—	○	○	—	—	
WOL送信		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
仮想アウトレット		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	—	
電源一斉制御コマンド		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○[アウトレット連動可]	○[アウトレット連動可]	○[アウトレット連動可]	—	
タイムゾーン設定		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
GUI英語表記		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
オプション	シリアルケーブル XH-7703(1.5m)	○	—	—	○	—	○	—	—	—	○	—	○	標準	—	—	¥3,000
	特殊シリアルケーブル XH-7704(1.7m)	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	¥5,000
	手動スイッチ RP-SW001(2.0m)	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	¥13,900
	温度センサ RP-TS004(5.0m)	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	¥9,000
	温度センサ RP-TS101(5.0m)	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	¥9,000
	壁面取付金具 ATT02	○	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○	○	¥3,200
	ラック取付金具 ATT32B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1台	—	¥9,200
	ラック取付金具 ATT3A8	1台	—	2台	1台	2台	1台	2台	2台	—	1台	—	1台	—	2台	—	¥15,800
	BPOP基板 RP-IF001	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	¥3,900
	RPC EYE V4	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○	—	—	HAケーブル¥2,800 RPC EYE V4 ¥19,800
動作モード		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	基本モード12 応用モード16 (DipSWにて設定)	RPC EYE V4 PRO ¥90,000
対応通信プロトコル		ARP,TCP/IP,UDP/IP,ICMP,POP3,IMAP,DHCP,TELNET,SMTP,APOP,NTP,HTTP,SNMP(v1,v3),POP3S,SMTPS,IMAPS,SSH	ARP,TCP/IP,UDP/IP,ICMP,POP3,IMAP,DHCP,TELNET,SMTP,APOP,NTP,HTTP,SNMP(v1,v3),POP3S,SMTPS,IMAPS,SSH	ARP,TCP/IP,UDP/IP,ICMP,POP3,IMAP,DHCP,TELNET,SMTP,APOP,NTP,HTTP,SNMP(v1,v3),POP3S,SMTPS,IMAPS,SSH	ARP,TCP/IP,UDP/IP,ICMP,POP3,IMAP,DHCP,TELNET,SMTP,APOP,NTP,HTTP,SNMP(v1,v3),POP3S,SMTPS,IMAPS,SSH	ARP,TCP/IP,UDP/IP,ICMP,POP3,IMAP,DHCP,TELNET,SMTP,APOP,NTP,HTTP,SNMP	ARP,TCP/IP,UDP/IP,ICMP,POP3,IMAP,DHCP,TELNET,SMTP,APOP,NTP,HTTP,SNMP	ARP,TCP,UDP,IP,ICMP,HTTP,SNMP,BOOTP.DHCP,TELNET,SMTP,POP3,IMAP,NTP	ARP,TCP,UDP,IP,ICMP,HTTP,SNMP,BOOTP.DHCP,TELNET,SMTP,POP3,IMAP,NTP	ARP,TCP,UDP,IP,ICMP,HTTP,SNMP,BOOTP.DHCP,TELNET,SMTP,POP3,IMAP,NTP	ARP,TCP,UDP,IP,ICMP,HTTP,SNMP,BOOTP.DHCP,TELNET,SMTP,POP3,IMAP,NTP	ARP,TCP,UDP,IP,ICMP,HTTP,SNMP,BOOTP.DHCP,TELNET,SMTP,POP3,IMAP,NTP	ARP,TCP,UDP,IP,ICMP,HTTP,SNMP,BOOTP.DHCP,TELNET,SMTP,POP3,IMAP,NTP,SSH	ARP,TCP,UDP,IP,ICMP,HTTP,SNMP,BOOTP.DHCP,TELNET,SMTP,POP3,IMAP,NTP,SSH	ARP,TCP,UDP,IP,ICMP,HTTP,SNMP,BOOTP.DHCP,TELNET,SMTP,POP3,NTP,SSH	—	
外部I/F	10BASE-T,100BASE-TX (IEEE802.3準拠)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
	Auto MDI/MDI-X機能	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	RS-232C	1(D-Sub9Pin)	1(D-Sub9Pin)	—	1(D-Sub9Pin)	—	1(D-Sub9Pin)	—	—	1(RJ-45)	1(D-Sub9Pin)	—	1(D-Sub9Pin)	2(D-Sub9Pin)	—	—	
	外部入力仕様	内部電源5V使用時10mA 外部電源:DC24～5V可能 約25mA～5mA	—	—	FW:4.30D以降 D-Sub9pinを利用 モード切替にて使用可 出力：5V,35mA 入力：5V,35mA	—	—	—	—	—	無電圧接点専用 ※1 (内部: 5V, 10mA)	—	無電圧接点専用 ※1 (内部: 5V, 10mA)	無電圧接点専用 ※1 (内部: 5V, 10mA)	無電圧接点専用 ※1 (内部: 12V, 10mA)	無電圧接点専用 ※1 (内部: 5V, 10mA)	
	外部出力仕様	DC24～1V 1～0.01A AC24～1V ±1～±0.01A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	無電圧接点出力 ※2 (負荷: DC24～1V 1～0.01A)	無電圧接点出力 ※2 (負荷: DC24～1V 1～0.01A)	無電圧接点出力 ※2 (負荷: DC24V 1A以下 AC24V ±0.5A以下)	—	
	温度センサー(RJ-11)	○	○	—	○	—	○	—	—	○	○	—	○	○	—	—	
	手動スイッチ (RJ-11)	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	
	小さい押しボタンスイッチ	○ (モード切替・手動SW機	○ (モード切替)	○ (モード切替)	○ (モード切替)	○ (モード切替)	○ (モード切替)	—	—	—	—	—	○ (手動スイッチ相当)	—	○ (手動スイッチ相当)	—	
最大消費電力 (W)		5.5	4.7	5.0	4.7	4.0	4.7	5.0	4.0	4.7	5.2	5.8	5.5	5.8	6.0	2.0	
温度環境(℃)		－10～50	－10～50	－10～50	－10～50	－10～50	－10～50	0～40	0～40	0～50	0～40	0～40	0～40	0～40	5～40	5～40	
環境湿度(%)		20～85	20～85	20～85	20～85	20～85	20～85	20～85	20～85	20～85	20～85	20～85	20～85	20～85	20～80	20～85	
寸法WHD(mm) ゴム足除く		220×42.6×165	385×50×64	160×40×160	220×42.6×165	160×40×160	220×42.6×165	160×40×160	160×40×160	385×50×64	220×42.6×165	220×42.6×165	220×42.6×182	438×43.4×238	160×40×160	160×40×160	
使用電源		AC100V±10%(50/60Hz)	AC100V±10%(50/60Hz)	AC100V±10%(50/60Hz)	AC100V±10%(50/60Hz)	AC100V±10%(50/60Hz)	AC100V±10%(50/60Hz)	AC100V±10%(50/60Hz)	AC100V±10%(50/60Hz)	AC100V±10%(50/60Hz)	AC100V±10%(50/60Hz)	AC120V±10%(50/60Hz)	AC100V±10%(50/60Hz)	AC100V±10%(50/60Hz)	DC12V 1.2A(ACアダプタ)	AC100V±10%(50/60Hz)	
電源ケーブル長(m)		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	2.0	2.0	2.0	1.5	1.8	2.0	
規格		特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	FCC Part15 SubpartB UL60950-1 RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	RoHS2指令準拠	特定電気用品認証品 (電気用品安全法) RoHS2指令準拠	
重量 約(Kg)		1.6	1.6	1.2	1.6	1.2	1.6	1.2	1.2	1.6	1.5	1.6	1.7	4.0	0.9(ACアダプタ除く)	1.0	
付属品		セットアップガイド兼保証書 2P/3P変換コネクタ (＊)	セットアップガイド兼保証書 2P/3P変換コネクタ 取付金具2個 取付ネジ類 (＊)	セットアップガイド兼保証書 2P/3P変換コネクタ	セットアップガイド兼保証書 2P/3P変換コネクタ (＊)	セットアップガイド兼保証書 アース線(2.0m)	セットアップガイド兼保証書 2P/3P変換コネクタ	セットアップガイド兼保証書 2P/3P変換コネクタ	セットアップガイド兼保証書 アース線(2.0m)	セットアップガイド兼保証書 2P/3P変換コネクタ 取付金具2個 取付ネジ類	セットアップガイド兼保証書 2P/3P変換コネクタ (＊)	簡易取扱説明書 2P/3P変換コネクタ	セットアップガイド兼保証書 2P/3P変換コネクタ	セットアップガイド兼保証書 2P/3P変換コネクタ 19インチラックマウント用金具	セットアップガイド兼保証書 ACアダプタ I/O用コネクタ94個 コネクタ取外し金具	簡易取扱説明書	

(＊)専用フォームから「稼働率監視ソフト」を申し込むことができます。

(＊)専用フォームから「稼働率監視ソフト」を申し込むことができます ※1 接続相手は「無電圧（接点のみ）」にしてください。[本装置側：有電圧] となっており、外部から電圧を入力すると故障の原因となります。

※2 [本装置側：無電圧] のため、接続先に電源が必要です。接続相手に「有電圧（負荷・電源）」をご用意ください。